

PROPANVETTREGLENE

- 1. LES OG FØLG BRUKSANVISNINGEN PÅ PROPANUTSTYRET**
Før du monterer og tar i bruk propananlegget, bør du forsikre deg om at alle anvisninger følges. Ikke forsøk å reparere eventuelle skader på apparat, regulator eller flaske selv.
- 2. SJEKK FOR LEKKASJER, SPESIelt SLANGER OG KOBLINGER**
Propanslangen skal være EN- eller SIS-merket. Internasjonalt godkjente propanslanger har oransje farge. Ta en lekkasjetest på slangen og koblingene før hver sesong. Dette kan du gjøre med såpevann eller med propanlekkasjespray. Bøy/knekk slangen mellom tommel og pekefinger. Hvis slangen har sprekker skal den skiftes. AGA anbefaler at slangen skiftes hvert 3. år.
- 3. BRUK KUN CE-MERKET PROPANUTSTYR**
- 4. IKKE UTSETT FLASKEN FOR KRAFTIG VARME**
Propanflaskene til AGA har en sikkerhetsventil, som slipper ut trykk som kan oppstå ved unormal varmepåvirkning, slik at beholderen ikke eksploderer. Stiger trykket i flasken til ca 25 bar, vil ventilen åpne og slippe ut propangass til trykket/temperaturen synker igjen. Dette tilsvarer en temperatur på ca 65 grader.
- 5. PROPANFLASKEN SKAL ALLTID STÅ**
Sikkerhetsventilen er designet for å slippe ut propan i gassfase hvis trykket blir for høyt. Dersom flasken ligger vil det komme flytende propan ut av sikkerhetsventilen, og denne vil da ikke avlaste trykket slik det er tenkt. Flasken kan da eksplodere.
- 6. HA ALLTID GRILLEN ELLER GASSKOMFYREN UNDER OPPSYN**
Som med all annen bruk av varme skal man være oppmerksom. Tar det fyr i utstyret skal du forsøke å stenge gasstilførselen eller ta av koblingen til flasken.
- 7. ETTER BRUK, KOBLE REGULATOREN FRA FLASKEN**
Om utstyret ikke skal brukes innen rimelig tid, anbefaler AGA at regulatoren kobles fra og flasken oppbevares på et sikkert sted med god ventilasjon.
- 8. HA ALLTID NOK GASS, EVENTUELT EN RESERVEFLASKE**
Det er kjedelig å gå tom for gass når man er midt på sjøen eller på hytta. Sørg derfor for alltid å ha en reserveflaske.
- 9. DU KAN OPPBEVARE INNTIL 22 KILO PROPAN INNE**
- og samme mengde i uthus, garasje eller liknende

FORHOLDSREGLER VED GASLUKT ELLER REGISTRERT LEKKASJE:

- Steng gasstilførselen (ved gassflasken)
- Ta av regulatoren
- Stopp bruk av alle tennkilder (sigaretter, åpen ild, elektrisk verktøy etc.)
- Luft grundig ved å åpne vinduer og dører
- Vurder evakuering av område (varmepåvirket flaske, avstand 300 meter)

FAKTA OM PROPAN:

Propan har et kokepunkt på -42°C og er tyngre enn luft. Ekspløsjonsområdet i luft er 2,1-9,5 vol %.
Energiinnhold 12,8 kWh per kilo.



AGA